SWEDEN EVENTCENTER

Ljudpaket Large

INNEHÅLL

Art. 2724

Detta innehåller paketet.

Bocka av varje artikeltyp vid uppackning och inför retur.

☐ Topphögtalare

2 st

Art. 462

Yamaha DXR12

☐ Bashögtalare

2 st

Art. 2158

RCF SUB 705-AS MK3

☐ Distansrör M20

2 st

Art. 727

K&M;, 905-1450 mm

☐ Apparatkabel, 2 m

3 st

Art. 589

Schuko - C13

☐ Apparatkabel, 3 m

2 st

Art. 2805

Schuko - C13

☐ AUX-kabel, 3 m

2 st

Art. 692

3,5 mm - 2 x tele 6,3 mm

☐ Adapterkit för AUX

1 st

Art. 1858

USB-C och Lightning

☐ XLR-kabel, 3 m

2 st

Art. 1643

3-polig, hona - hane

☐ XLR-kabel, 15 m

3 st

Art. 1650

3-polig, hona - hane

Reservkablar: 1 AUX-kabel, 1 XLR-kabel och 1 apparatkabel ingår i antalen ovan. Bli därför inte förvirrad om kablar är kvar när du har kopplat färdigt! Alla kablar ska med tillbaka.

Ljudpaket Large

MONTERING

Art. 2724

Så kopplar du ihop paketet.

Guiden gäller anslutning med AUX-kabel. Om du använder mixerbord eller DJ-utrustning, fråga din kontaktperson om du är osäker.

Mobil / dator
Hörlursuttag 3,5 mm

↓ AUX 3,5 mm - 2 x tele

Topphögtalare 1
AUX in: INPUT 2 L + R
Vidare: LINK OUT

↓ XLR 3 m

Bas 1
INPUT L / OUTPUT L

↓ XLR 15 m

Bas 2
INPUT L / OUTPUT L

↓ XLR 3 m

Topphögtalare 2
XLR in: INPUT 1
MIC/LINE: LINE

1 Placera och montera

Ställ basarna på plant golv. Montera de två distansrören i två basars M20-fästen och lyft på topparna. Lås fästena.

2 Anslut musiken

Anslut 3,5 mm till mobilen/datorn, via rätt adapter vid behov. Sätt AUX-kabelns två telekontakter i INPUT 2 L och R på topp 1.
INPUT 3 (RCA) kan användas för en extra ljudkälla. Kabel ingår inte i paketet.

3 Koppla vidare enligt schemat till vänster

Topp 1 LINK OUT till bas 1 INPUT L. Fortsätt från LINK/XOVER OUTPUT L till nästa bas INPUT L, genom alla basar och sedan till topp 2 INPUT 1. Sätt MIC/LINE-switchen på topphögtalare 2 till LINE.

4 Anslut strömmen

Anslut apparatkablarna till topparna. Anslut även en apparatkabel till varje bas.

5 Starta och prova på låg nivå

Sätt nivån för INPUT 1 på topphögtalare 2 till 0 (kl. 12). Starta ljudkällan och därefter högtalarna. Höj försiktigt på topp 1 INPUT 2. Basvolymen regleras separat; behåll inställningen från utlämningen.

6 Avsluta och packa ihop

Stoppa musiken och sänk volymen. Stäng av högtalarna när du är klar. Koppla loss kablarna och packa enligt listan på sida 1.

Håll koll på ljudnivån

Sänk direkt om ljudet distar eller LIMIT / PEAK lyser ofta eller konstant. Se till att kablarna ligger säkert och att ventilationen är fri.

Inför retur: rulla ihop och tejpa kablarna med eltejp. Återställ utrustningen till samma skick som vid hämtning. Ej återställd utrustning debiteras för återställningstid, minst 1 timme.