SWEDEN EVENTCENTER

Ljudpaket Medium

INNEHÅLL

Art. 2723

Detta innehåller paketet.

Bocka av varje artikeltyp vid uppackning och inför retur.

☐ Topphögtalare

2 st

Art. 462

Yamaha DXR12

☐ Bashögtalare

1 st

Art. 2177

the box pro Achat 115 Sub A

☐ Distansrör M20

1 st

Art. 727

K&M;, 905-1450 mm

☐ Högtalarstativ

1 st

Art. 522

Fristående golvstativ

☐ Apparatkabel, 2 m

1 st

Art. 589

Schuko - C13

☐ Apparatkabel, 3 m

2 st

Art. 2805

Schuko - C13

☐ Strömkabel, 1,5 m

2 st

Art. 719

Schuko - PowerCON

☐ AUX-kabel, 3 m

2 st

Art. 692

3,5 mm - 2 x tele 6,3 mm

☐ Adapterkit för AUX

1 st

Art. 1858

USB-C och Lightning

☐ XLR-kabel, 3 m

1 st

Art. 1643

3-polig, hona - hane

☐ XLR-kabel, 15 m

3 st

Art. 1650

3-polig, hona - hane

Reservkablar: 1 AUX-kabel, 1 XLR-kabel, 1 apparatkabel och 1 PowerCON-kabel ingår i antalen ovan. En PowerCON-kabel används till basens ström. Bli därför inte förvirrad om kablar är kvar när du har kopplat färdigt! Alla kablar ska med tillbaka.

SWEDEN EVENTCENTER

Ljudpaket Medium

MONTERING

Art. 2723

Så kopplar du ihop paketet.

Guiden gäller anslutning med AUX-kabel. Om du använder mixerbord eller DJ-utrustning, fråga din kontaktperson om du är osäker.

Mobil / dator
Hörlursuttag 3,5 mm

↓ AUX 3,5 mm - 2 x tele

Topphögtalare 1
AUX in: INPUT 2 L + R
Vidare: LINK OUT

↓ XLR 3 m

Bas 1
LINE IN / LINE OUT

↓ XLR 15 m

Topphögtalare 2
XLR in: INPUT 1
MIC/LINE: LINE

1 Placera och montera

Ställ basen på plant golv. Montera ett distansrör i basens M20-fäste och ett golvstativ för den andra toppen. Lås alla fästen.

2 Anslut musiken

Anslut 3,5 mm till mobilen/datorn, via rätt adapter vid behov. Sätt AUX-kabelns två telekontakter i INPUT 2 L och R på topp 1.
INPUT 3 (RCA) kan användas för en extra ljudkälla. Kabel ingår inte i paketet.

3 Koppla vidare enligt schemat till vänster

Topp 1 LINK OUT till basens LINE IN. Basens LINE OUT vidare till topp 2 INPUT 1. Sätt MIC/LINE-switchen på topphögtalare 2 till LINE.

4 Anslut strömmen

Anslut apparatkablarna till topparna. Basen använder blå PowerCON i AC INPUT.

5 Starta och prova på låg nivå

Sätt nivån för INPUT 1 på topphögtalare 2 till 0 (kl. 12). Starta ljudkällan och därefter högtalarna. Höj försiktigt på topp 1 INPUT 2. Basvolymen regleras separat; behåll inställningen från utlämningen.

6 Avsluta och packa ihop

Stoppa musiken och sänk volymen. Stäng av högtalarna när du är klar. Koppla loss kablarna och packa enligt listan på sida 1.

Håll koll på ljudnivån

Sänk direkt om ljudet distar eller LIMIT / PEAK lyser ofta eller konstant. Se till att kablarna ligger säkert och att ventilationen är fri.

Inför retur: rulla ihop och tejpa kablarna med eltejp. Återställ utrustningen till samma skick som vid hämtning. Ej återställd utrustning debiteras för återställningstid, minst 1 timme.