SWEDEN EVENTCENTER

Ljudpaket Small

INNEHÅLL

Art. 2722

Detta innehåller paketet.

Bocka av varje artikeltyp vid uppackning och inför retur.

☐ Topphögtalare

2 st

Art. 462

Yamaha DXR12

☐ Högtalarstativ

2 st

Art. 522

Fristående golvstativ

☐ Apparatkabel, 3 m

3 st

Art. 2805

Schuko - C13

☐ AUX-kabel, 3 m

2 st

Art. 692

3,5 mm - 2 x tele 6,3 mm

☐ Adapterkit för AUX

1 st

Art. 1858

USB-C och Lightning

☐ XLR-kabel, 15 m

3 st

Art. 1650

3-polig, hona - hane

Reservkablar: 1 AUX-kabel, 1 XLR-kabel och 1 apparatkabel ingår i antalen ovan. Bli därför inte förvirrad om kablar är kvar när du har kopplat färdigt! Alla kablar ska med tillbaka.

Ljudpaket Small

MONTERING

Art. 2722

Så kopplar du ihop paketet.

Guiden gäller anslutning med AUX-kabel. Om du använder mixerbord eller DJ-utrustning, fråga din kontaktperson om du är osäker.

Mobil / dator
Hörlursuttag 3,5 mm

↓ AUX 3,5 mm - 2 x tele

Topphögtalare 1
AUX in: INPUT 2 L + R
Vidare: LINK OUT

↓ XLR 15 m

Topphögtalare 2
XLR in: INPUT 1
MIC/LINE: LINE

1 Placera och montera

Fäll ut båda golvstativen helt på plant underlag. Lås höjden och sätt högtalarna på stativen.

2 Anslut musiken

Anslut 3,5 mm till mobilen/datorn, via rätt adapter vid behov. Sätt AUX-kabelns två telekontakter i INPUT 2 L och R på topp 1.

3 Koppla vidare enligt schemat till vänster

Dra en XLR-kabel från LINK OUT på topp 1 till INPUT 1 på topp 2. Sätt MIC/LINE-switchen på topphögtalare 2 till LINE.

4 Anslut strömmen

Anslut apparatkablarna till topparna.

5 Starta och prova på låg nivå

Sätt nivån för INPUT 1 på topphögtalare 2 till 0 (kl. 12). Starta ljudkällan och därefter högtalarna. Höj försiktigt på topp 1 INPUT 2.

6 Avsluta och packa ihop

Stoppa musiken och sänk volymen. Stäng av högtalarna när du är klar. Koppla loss kablarna och packa enligt listan på sida 1.

Rätt uttag på Yamaha DXR12

INPUT 2 = de två teleuttagen.
INPUT 3 = RCA. Kan användas för en extra ljudkälla. Kabel ingår inte i paketet.

LINK OUT skickar ljudet vidare.
THRU används inte i denna guide.

Telefon utan hörlursuttag? Använd rätt adapter ur det medföljande adapterkitet.

Håll koll på ljudnivån

Sänk direkt om ljudet distar eller LIMIT / PEAK lyser ofta eller konstant. Se till att kablarna ligger säkert och att ventilationen är fri.

Inför retur: rulla ihop och tejpa kablarna med eltejp. Återställ utrustningen till samma skick som vid hämtning. Ej återställd utrustning debiteras för återställningstid, minst 1 timme.